Инструкция по настройке телевизора DEXP

Шаг №1. Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2. Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте. В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.



Далее нужно перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «ОК» на пульте).

Шаг №3. Заходим в раздел КАНАЛ. Тип антенны указываем DVB-C. Переходим в раздел АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА.

фа	Ka	нал			- 1	1111			
	C		Тип антенны Автоматическая настройка Ручная настройка DTV Ручная настройка ATV			DVB-C			
	Mard pusterer	Канал	LTOORFORA	О Таймер	Onuun	Эвук	4		
Ф Вы	бор режима	ENTER DO	дтвердить	Exit	Выход	MENU	Возврат		

Шаг №4. Тип сканирования ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ. Идентификатор сети АВТО



Шаг №5. Телевизор найдет около 182 каналов. Настройка завершена