Настройка цифровых каналов на телевизорах Haier

Настройка цифровых каналов на телевизорах Haier (на примере модели LE32K6000S) В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок

действий остается актуален.

В первую очередь необходимо задать тип цифрового телевидения — DVB-C. Для этого на пульте телевизора нажмите клавишу «**SOURCE**»



Выберите строку DVB-C



нажмите «ОК»:



Войдите в меню телевизора

P.MODE S.MODE	
1.2 3 3.0 4.1 2.1 2.0 3.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	

В меню телевизора в разделе «КАНАЛ» выберите пункт «Автонастройка», подтвердите «ОК»

КАНАЛ	Автонастройка	
Экран	Ручная настройка кабельного ТВ Ручная настройка аналогового ТВ	
ЗВУК время	Редактирование программ Информация о сигнале Информация по СІ	
💉 опции 🎯 Блок	Обновление ПО (USB)	Private Natr off the provinces have about the former harding use. There have been about the provinces the provinces the provinces of the provinces of the provinces of the prov
	📾 НАЗАД 💮 Выбор	OK OK

Задайте параметры автоматического поиска каналов, как указано ниже

- Тип сканирования Сетевое
- Частота 314000
- Идентификатор Авто
- Скорость 6900

Меню сканиро	вания DVB-C
Тип сканиро	Сетевое
Частота	482000
Идентификатор	АВТО
Скорость	6750
• ОК	S MENU

Задайте тип настройки «ЦТВ», затем выберите страну «Россия». Если после настройки каналы идут не по порядку, то запустите поиск заново и выберите на этом шаге Германию.



Дождитесь окончания поиска. Ваш телевизор должен найти около 182 каналов. После окончания поиска выйдите из меню