Нажимаем на пульте кнопку Home (домик) -> Настройки или сразу нажимаем значок "шестеренки" с пульта



(через кнопку Home нужно будет перейти в правый верхний угол на кнопку "Настройки")



(через кнопку "Шестеренка" сразу откроется подобное меню).

В открывшемся меню идем в самый нижний пункт - "Все настройки"



фан	ЭКРАН	Ð		
ар Івук Ф	Настройки режима изображения эко			
налы	Формат экрана 16:9		Каналы не настроен	ы
	Экономия энергии Автоматически			
•	Режим комфортного просмотра			
INACHOCTL	Графический тест			

Переходим в раздел "Каналы"

		-		
Salpan	КАНАЛЫ	(D)		
Звук	Поиск каналов и настройки	-6		
Kavana	Редактор каналов			
Cen	Рекомендации каналов НЬЬТV			
Ofiure	Информация СІ(САМ)-модуля			
Безапасность	Копировать каналы			
() Дастриность				
		2016		T
		100	1 des	

Выбираем "Поиск каналов и настройки" или "Автопоиск"



Проверяем, чтобы режим приема стоял "Кабельное ТВ", нажимаем "Автопоиск"



Ставим галочку только на пункте "Кабельное ТВ"



Если спрашивает оператора связи - ставим "Другие операторы"



Нажимаем "Далее" и отмечаем галочку на пункте "Только цифровые"



Ждем пока закончится настройка

ПОИСК КАНАЛОВ	АЛОВ		×
Частота 290000		- AR	1
Каб.Цифр,ТВ На Каб.Цифр,радио На	айдено каналов: 0 айдено каналов: 0		
пропустить			

По окончании настройки у вас должно найти около 182 каналов. Готово! Вы великолепны!