

Телевизоры Philips MB Light способные принимать цифровое вещание имеют встроенный PCMCIA слот.

Настройка TV Philips

Автор: Administrator

07.05.2012 04:54 - Обновлено 06.07.2015 22:21




Настройка TV Philips


Автор: Administrator

07.05.2012 04:54 - Обновлено 06.07.2015 22:21


Настройка телевизора, выбираем вкладку "Конфигурация"




Удаление устройств: нажмите на значок устройства, которое хотите удалить, нажмите на значок "Удалить" (Delete) в появившемся меню.




выбираем "Переустановка каналов"




в разделе "Страна" необходимо обязательно выбрать "Финляндия"




выбираем вкладку "Кабельное"




Не запускайте поиск! сначала "Установки"!



Подтверждение режима "Готово"





☐☐ Телевизор сам найдёт все каналы. Приятного Вам Просмотра!